



Эл. цепи и переключатели основного жгута

- W0 - минус, GND
- W1 - плюс
- W 2 - питание автоматического режима помпы
- HL - свето индикация положения переключателя
- S1 - ключ массы (выключатель)
- S2, S3 - автоматический режим в.о помпы (встроенный поплавков)
- S4 - кнопка включения ходовых огней
- S5 - кнопка включения стояночного огня
- S6 - кнопка включения водоотливной помпы M1
- S7 - кнопка включения помпы азратора M3
- S8 - кнопка включения помпы азратора M4
- S9 - кнопка включения водоотливной помпы M2

Потребители основного жгута

- M1, M2 - автоматическая водоотливная помпа
- M3 - помпа азратора 1
- M4 - помпа азратора 2
- EL1 - лампа ходового огня (корма)
- EL2 - лампа стояночного огня
- EL3 - лампа ходового огня (правый борт)
- EL4 - лампа ходового огня (левый борт)
- AD1 - датчик уровня топлива
- AD2 - шина дополнительного питания
- AD3 - указатель уровня топлива
- AD4 - USB розетка (прикуриватель)

Предохранители основного жгута

- F1 - тепловой предохранитель шины дополнительного питания 10A
- F2 - тепловой предохранитель USB розетки или прикуривателя 10A
- F3 - тепловой предохранитель питания кнопок 10A
- F4, F5 - тепловой предохранитель автоматического режима в.о помпы 5A
- F6 - тепловой предохранитель ламп ходовых навигационных огней 3A
- F7 - тепловой предохранитель лампы стояночного огня 3A
- F8, F11 - тепловой предохранитель водоотливной помпы 5A
- F9 - тепловой предохранитель помпы азратора 1 5A
- F10 - тепловой предохранитель помпы азратора 2 5A

Дополнительные опции

- Стеклоочиститель**
- S10 - кнопка включения стеклоочистителя
- M5 - мотор стеклоочистителя (дворник)
- K1 - ЭМ реле
- F12 - тепловой предохранитель стеклоочистителя 5A
- W14 - плюс
- WA14 - питание стеклоочистителя (режим паркинг)
- WB14 - питание стеклоочистителя
- WC14 - управляющий ЭМ реле

Головное освещение (Фары)

- S11 - кнопка включения фар
- EL5 - фара 1
- EL6 - фара 2
- K2 - ЭМ реле
- F13 - тепловой предохранитель фар 5A

Помывочный комплект

- S12 - кнопка включения помывочной помпы
- M6 - помывочная помпа
- K3 - ЭМ реле
- F14 - тепловой предохранитель помпы 10A

Внимание: цвета проводов потребителей изображены в цвет проводов жгута для большей информативности и могут отличаться от действительности.



Схема электрическая, принципиальная для моделей:

FISHPRO X5

жгут консоли, жгут левого ходового огня
жгут кормовой части

Дата создания	Дата изменения	Формат
10/06/2025	29/06/2025	A2

Схема может быть изменена без предварительного уведомления.
В зависимости от комплектации принципиальная электрическая схема может меняться.